



TEACHMASTER Wireless Freedom

Merci d'avoir fait l'acquisition d'un système d'écolage sans fil TeachMaster.

L'utilisation de ce système simplifie la phase d'apprentissage en facilitant les déplacements du moniteur et de ses élèves. Il permet à différentes radios de communiquer ensemble pour faire de l'écolage, et est compatible avec les plus grandes marques de radio disponibles sur le marché. Vérifier la liste de compatibilité sur notre site WEB : <http://www.by-edesign.com>

Mise en oeuvre :

- Brancher le TeachMaster Monitor sur la radio du moniteur.
- Mettre en service la radio du moniteur.
- La LED verte s'allume, puis clignote lentement.



- Brancher le TeachMaster Student sur la radio de l'élève.
- Mettre en service la radio de l'élève.
- La LED rouge du TeachMaster élève s'allume, puis clignote rapidement. Dans le même temps, la LED verte du moniteur clignote rapidement. Le système est opérationnel, et la main peut être donnée à l'élève, comme si on utilisait un câble.
- Toujours vérifier le fonctionnement au sol. Faites vos réglages comme lors de l'utilisation d'un câble.

Changement de radio élève :

- Pour changer de radio élève, il faut éteindre et rallumer la radio moniteur, et suivre la procédure classique ci-dessus.



TEACHMASTER Wireless Freedom

Appairage d'un nouveau TeachMaster élève:

- Pour appairer une radio élève avec une radio moniteur, mettre en service la radio moniteur.
- Attendre le clignotement lent de la LED verte.
- La radio moniteur est prête.
- Maintenir appuyé le bouton « Bind » du TeachMaster élève et mettre la radio sous tension. Le bouton « bind » est sous le numéro de série.



- Relâcher le bouton dans les 2~3 secondes.
- La LED rouge clignotera lentement une fois le processus terminé. (celui-ci dure environ 12 secondes)

FAQ:

Dans le cas où le TeachMaster de la radio élève ne peut se connecter à la radio moniteur, la LED rouge reste allumée sans clignoter, que faire ?

- Vérifier que la radio moniteur soit en service.
- Vérifier que la radio moniteur n'ai pas déjà associée à une autre radio élève (clignotement rapide de la LED verte). En cas de doute, éteindre puis rallumer la radio moniteur.
- Reprendre la procédure d'appairage.



TEACHMASTER

Wireless Freedom

Thanks to have purchased a TeachMaster wireless system. Using this system greatly simplifies the teaching process on the field, it allows to move without concern against wire between the monitor and the student. And furthermore, it allows different brands of radio to communicate together.

How to use it :

- Plug-in the TeachMaster Monitor onto the monitor radio.
- Switch on the monitor radio.
- Once the GREEN LED is blinking slowly, the monitor is ready.



- Plug-in the TeachMaster Student onto the student radio.
- Switch on the student radio
- Once the RED LED starts blinking, the system is operational, and the hand can be given to the student as on a conventional wired system.
- Always check the correct association at ground level. Please do tuning as if your were using a cable.

Student change

- To switch from one student to another, you have to switch off the monitor radio, followed by the new student radio switch-on.



TEACHMASTER

Wireless Freedom

Student Radio Binding

- In order to bind a student radio to a monitor.
- Switch on Monitor Radio
- Wait for the GREEN Led blinking
- Switch-on the student radio pressing the « Bind » button of the TeachMaster Student (behind the serial number).
- Release the button within 2~3 seconds
- Once the RED LED will come back to a normal blinking, its done (>12s)



FAQ :

My RED LED stays ON, what's happening ?

- Verify that the monitor radio is switched-on.
- Verify that the monitor radio is not already active with another student. In case of doubts, switch Off&On.
- Be sure that the student radio is binded to the monitor radio.
- You have to rebind each time you want change the binding from a monitor to another.